

Сравнительная таблица Slave-сигнализаций ПРИЗРАК

| | Модели | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|  CAN  Интегрированный CAN-адаптер Для современного и надёжного подключения к шине CAN автомобиля. Гарантия 100% совместимости и корректной работы. | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|  PIN  PINtoDrive®: не нажал – не поехал Начать движение можно только после ввода PIN-кода штатными кнопками автомобиля. Например, кнопками регулировки громкости. | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|  AntiHiJack: против силового захвата В случае угона или захвата остановит автомобиль на расстоянии, заданном Вами заранее. Это Ваш «круг безопасности». | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|  Радиометка «DDI 2,4 ГГц» – электронный ключ Применяется для распознавания владельца (аутентификации). Вам достаточно просто иметь её при себе. | | | | | ◆ | ◆ |
|  Двухконтурная защита Два независимых контура защиты. Первый отключается электронным ключом, второй – вводом секретного PIN-кода. | | | | | ◆ | ◆ |
|  Двухзонный датчик удара | | ◆ | ◆ | | | |
|  Интегрированный датчик наклона, удара, перемещения | | | | ◆ | ◆ | ◆ |
|  Цифровое беспроводное мини реле - pLine Осуществляет блокировку двигателя в случае угона. Это дополнительный рубеж защиты. Для связи реле с центральным блоком используется штатная проводка автомобиля. | | | | ◆ | | ◆ |
|  Режим сервисного обслуживания Позволяет временно отключить охранные функции. | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Цена*, руб. | | 4 350 | 5 550 | 8 100 | 8 700 | 10 700 |

* Рекомендованная розничная цена без учета установки.