

Автомобиль Ford Focus 3 бывает двух комплектаций: с большим 3.5 дюйма информационным экраном и меньше. Да вот, если у вас после установки Redpower Carpad 15150 или какого либо дурого устройства, не работает подрулевой джойстик ( кнопки переключения треков и центральная не работают), то выполните следующую операцию. см.рис.

Вскрываем кожух руля и находим разъем джойстика подрулевого управления. В свободном состоянии на нем висит 3.77Вольт. Т.е. кнопки руля подпружинены.



К этому проводу протягиваем хвост от разъема автомагнитолы, который отвечает за управление кнопок на руле. В нашем случае это KEY1. (Смотрите распиновку вашего штатного головного устройства). Далее заходим в НАСТРОЙКИ/Обучение кнопок на руле и производим обучение кнопок. Все должно работать. (Тип обучения должен стоять Analog.)

